



Υπάρχουν 3 τρόποι λειτουργίας ανάλογα με την θέση του Jumper.

1. Αν το Jumper είναι στην θέση 1-2 τότε είναι στιγμιαίο, δηλαδή πατάμε το button στο τηλεχειριστήριο και και θα ανοίξει το αντίστοιχο ρελέ όσο πατάμε το button του τηλεχειριστηρίου.
2. Αν το Jumper είναι στην θέση 3-4 τότε είναι σταθερό, δηλαδή πατάμε το button στο τηλεχειριστήριο 1 φορά και αντίστοιχο το ρελέ ανοίγει. Πρέπει να ξανά πατήσουμε το ίδιο button στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση.
3. Αν βγάλουμε τελείως το Jumper τότε είναι Toggle, δηλαδή με το ένα button του τηλεχειριστηρίου ανοίγει το αντίστοιχο ρελέ και με το άλλο button κλείνει το ρελέ

Καταχώρηση τηλεχειριστηρίων:

Πατάμε το κουμπί στον δέκτη μέχρι το λαμπάκι (led) να αναβοσβήσει. Μετά πατάμε στο τηλεχειριστήριο 2 button όποια θέλουμε το ένα μετά το άλλο και θα αναβοσβήσει το led μερικές φορές. Μετά από λίγο θα είναι συνέχεια ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει η καταχώρηση επιτυχώς.

Εκκαθάριση τηλεχειριστηρίου

Πατάμε συνεχόμενα το κουμπί για 8 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης να αναβοσβήσει. Μετά θα συνεχίσει να ανάβει που σημαίνει ότι έγινε επιτυχώς το σβήσιμο του τηλεχειριστηρίου

https://stimeno.com/shop_trashed/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF/%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B5%CF%82-220v/%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AD%CF%84%CE%BA%CE%B7%CF%82-1-%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-220v-2-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9/